

MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201303

La pose de ce bouchon de réservoir nécessite l'adaptation de collerette sur la goulotte de remplissage d'essence. Assurez-vous que votre goulotte soit dépourvue d'une ancienne collerette. Retirez cette dernière le cas échéant.

I. POSE DE LA COLLERETTE

1. Repérez la collerette du bouchon (photo 1). Insérez la clé dans la serrure du bouchon (photo 2) puis déverrouillez ce dernier (photos 3 et 4) pour retirer la collerette (photos 5 et 6).



